



Техническая информация по Camozzi

Серия V1FWH

DN 15...100 мм. До 40 Бар

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ YB, МОДЕЛЬ V1FWH

Новинка

Кран шаровой, двухходовой, двухпозиционный



- Площадка под установку привода ISO 5211
- Фланцевое соединение

Компактная конструкция позволяет устанавливать кран в достаточно ограниченном пространстве. Применение различных материалов уплотнений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	шаровой, 2х ходовой, 2х позиционный, фланцевое соединение
Рабочая температура	-20 ÷ +150°C
Стандарт фланцевого соединения	DIN PN16 прочие исполнения (ГОСТ, ANSI, JIS)*
Рабочее давление	PN16 (PN40 до DN50)
Диапазон диаметров	1/2"(DN15) – 6"(DN150)
Материал корпуса	CF8 / CF8M / WCB
Материал уплотнения	RPTFE (PEEK / PPL)*

ПРИМЕЧАНИЕ:

* По запросу (минимальная партия 50 шт.)

КОДИРОВКА

YB - V1FWH - 304 - PPL - PN16/40 - 025 - CD - RSD - SBA - FF - RF01

YB	СЕРИЯ ШАРОВОГО КРАНА		
V1FWH	МОДЕЛЬ КРАНА: V1FWH = модель (односоставной корпус), фланцевое соединение по стандарту DIN		
304	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 304 = нержавеющая сталь SS304 316 = нержавеющая сталь SS316 WCB = углеродистая сталь WCB		
PPL	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: = RPTFE PPL = PPL (параполифенол до +220°C)		
PN16/40	ТИП СОЕДИНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ PN: PN16/40 = PN16 и PN40 (для DN 15-50) PN16 = PN16 (для DN 65-150)		
025	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN): 015 = DN15 032 = DN32 065 = DN65 125 = DN125 020 = DN20 040 = DN40 080 = DN80 150 = DN150 025 = DN25 050 = DN50 100 = DN100		
CD	ПРИВОД КЛАПАНА: = отсутствует (рукоятка без замка) CD = пневмопривод CA двухсторонний RD = пневмопривод CR двухсторонний CS = пневмопривод CA односторонний RS = пневмопривод CR односторонний YD = пневмопривод CY двухсторонний AOX-Q-xxx = электропривод AOX модели Q, где xxx = напряжение и тип тока питания YS = пневмопривод CY односторонний AOX-R(VR)-xxx = электропривод AOX модели R(VR), где xxx = напряжение и тип тока питания		
RSD	НАЛИЧИЕ РУЧНОГО ДУБЛЕРА ПРИВОДА (ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ): = отсутствует RSD = Ручной дублер промежуточный		
SBA	НАЛИЧИЕ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ: = отсутствует SBA = датчики конечных положений		
FF	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ: = отсутствует FF = комплект ответных фланцев в составе сборки		
RF01	СПЕЦИАЛЬНАЯ СБОРКА ПО ЗАКАЗУ		